

## Inbetriebnahme des digitalen Smartboards

1. Fest installiertes Notebook auf dem Pult einschalten.
2. Auf dem Pult die Taste „Beamer ein“ drücken.
3. Am Smartboard ganz links die Einschalttaste drücken.
4. Auf dem Windows-Desktop (entweder am Notebook oder mit dem Finger am Smartboard) „SMART Notebook“ starten.

## Ausschalten der Anlage

1. Notebook herunterfahren.
2. Auf dem Pult die Taste „Beamer aus“ drücken.
3. Am Smartboard ganz links die Ein-/Ausschalttaste drücken.

## Hinweise

1. Bitte benutzen Sie ausschließlich die passiven Stifte aus der Ablagefläche des Smartboards (gerne auch gleichzeitig).
2. Am Smartboard selbst kann eine der vier Stiftfarben per Taste ausgewählt werden.
3. Das Smartboard kann auch mit den Fingern bedient werden.
4. Bitte benutzen Sie ausschließlich den digitalen Schwamm/Radiergummi in der Ablagefläche, mit dem Geschriebenes gelöscht werden kann.
5. Keinesfalls Eddings oder normale Whiteboardmarker bzw. den normalen Whiteboardschwamm benutzen, die echte Farbe auftragen!!!
6. Das Smartboard kann in Verbindung mit dem im Raum vorhandenen Notebook auch nur als Projektor mit Ton verwendet werden. (Schritte 1+2 beim Ein und Ausschalten notwendig).